

**V106: Утюжок мини-гофре Зигзаг турмалин красный для волос 25Вт**

1. Позиция: Утюжок Зигзаг Про Мини
2. Артикул: V106
3. Температура: 200С
4. Функции: турмалиновое покрытие пластин гофре, LED индикатор, профессиональный провод 2,5м
5. Напряжение: 100-240V,50/60HZ 25W

**Краткое Описание:** Утюжок Зигзаг Про Мини - миниатюрный аппарат с высокой производительностью, изготовленный из высококачественного пластика, керамики с турмалиновым покрытием. Используется для гофрирования волос, идеально подходит для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах или придания объёма у корней. Вы сможете повсюду взять его с собой. Пластины с турмалиновым покрытием обеспечивают бережную укладку, обогащая волосы отрицательными ионами, ухаживая и придавая волосам дополнительный блеск. Длина профессионального шнура - 2,5 м.

**Правила эксплуатации:**

100% ceramic Rod - 100% турмалиновое покрытие

On/Off button - Вкл/Выкл кнопка

Включите прибор в сеть. Передвиньте курсор включения в положение ON. Дождитесь, когда LED индикатор слева от курсора включения загорится зеленым светом. Прибор готов к работе.

**Особенности и применение:**

**Турмалиновое покрытие** пластин быстрее остальных нагревается, а волосы после выпрямления выглядят блестящими и гладкими. Более того, волосы оздоравливаются на глазах, так как в состав турмалинового покрытия входят полудрагоценные кристаллы, которые во время нагревания имеют способность вырабатывать отрицательные ионы, благодаря которым волосы не только не пересушиваются, но и сохраняют свой водный баланс.

**Создание укладки:** тщательно расчешите волосы, сделайте пробор, отделите верхние пряди для создания прикорневого объема, обработайте волосы термозащитным средством, уложите волосы между пластинами щипцов, плавно передвигайте устройство от корней к кончикам, обрабатывайте теплом не более 15 секунд.

Прибор пригоден как для длинных, так и коротких волос.

**Указания по безопасности:** Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

**Опасность поражения током и возгорания!** Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля.

После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими предметами; протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для ношения прибора. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Не пользуйтесь устройствами паровой чистки. Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам.

Избегайте любого контакта с кожей. **Существует риск ожогов!**

**Опасность для жизни!** Ни в коем случае не допускайте контакта прибора с водой. Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.

**Хранение:** прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термочехол.

**Условия гарантии:** В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите гарантийный лист. Гарантия действует только при наличии подписи и печати. Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи. Гарантийный ремонт не производится в случаях нарушений правил эксплуатации; механических повреждений; проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это; повреждений, вызванных стихийными бедствиями; неправильного подключения в электросеть.