

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 2017

V131 Titan - Титан Гофре Про



1. Позиция: Утюжок Титан Гофре Про
2. Артикул: V131 Titane
3. Температура: 80-230C
4. Описание: корпус Soft Touch Pro, LED дисплей
4. Функции: зеркальное титановое покрытие пластин гофре
5. Напряжение: 100-240V 50HZ/60HZ

Краткое Описание: Утюжок Титан Гофре Про изготовлен из высококачественного пластика, керамики с зеркальным титановым покрытием. Используется для гофрирования волос, что идеально подходит для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах или придания объёма у корней. Пластины с зеркальным титановым покрытием обеспечивают стойкую укладку за счет идеального равномерного прогрева. Утюжок Титан Гофре Про для объема оснащен кнопкой фиксации рабочих полотен для большего удобства их хранения и транспортировки.

Правила эксплуатации:

LED Display – LED дисплей

Rubber coat– покрытие корпуса Soft Touch Pro

100% ceramic Rod - 100% титановое покрытие

On/Off button - Вкл/Выкл кнопка

360 Degree rotating cable – Профессиональный вращающийся шнур с разворотом на 360 градусов

1. Включите прибор в сеть. Нажмите на кнопку включения на панели слева от LED-дисплея и удерживайте ее до включения светового дисплея. Дождитесь нагрева прибора до 80 градусов. Температура отразится на дисплее в верхней наружной части прибора. Далее плавно повысьте температуру при помощи кнопок-регуляторов температур до требуемой температуры. Дождитесь пока на LED-дисплее будет отражена требуемая температура. Прибор готов к работе.
2. После окончания работы с прибором правила эксплуатации рекомендуют соблюдать последовательность действий при его выключении: сначала рекомендуется плавно понизить температуру при помощи кнопки-регулятора температур до начальной температуры 80 градусов. Выждать, когда на световом дисплее будет отражена температура 80 градусов. Нажимаем на кнопку включения/выключения и удерживаем ее до выключения светового дисплея. Выключите прибор из сети. Прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термочехол.

Особенности и применение: Утюжок Титан Гофре Про с пластинами гофре идеально подходит для создания объёмных причёсок, создания акцентов на волосах или придания объёма у корней. Пластины с зеркальным титановым покрытием обеспечивают стойкую укладку. Покрытие пластин зеркальный титан - это самое современное покрытие пластин стайлеров для волос. Это единственный материал, который обладает идеальным равномерным прогревом, а в сочетании с острым гофре глубиной 4 мм быстро изменяет форму и делает причёску более стойкой. Тонкие, окрашенные и ломкие волосы рекомендуется обрабатывать при температуре не выше 180°C – это поможет сохранить волосы от повреждений. Для плотных волос подойдут температуры 200–220 °C. Оптимальный режим определится в процессе пользования. Также следует учитывать что, чем ниже температура, тем слабее зигзаг. То есть, подбирать режим нагревания следует индивидуально в зависимости от структуры волос. Тонкие волосы особенно быстро реагируют на действие нагревательных пластин. Равномерная теплоотдача оказывает щадящее воздействие на волосы. Создание укладки: тщательно расчешите волосы, разделив по проборам; отделите верхние пряди для создания прикорневого объема и обработайте волосы термозащитным средством. Далее уложите прядь волос между пластинами щипцов и плавно передвигайте устройство от корней к кончикам, обрабатывайте теплом не более 3 секунд.

Покрытие инструмента Soft Touch PRO (Soft-touch (с англ. soft touch – мягкий на ощупь) — это специальное «мягкое» покрытие пластика на ощупь напоминает резину. Soft-touch пластик более устойчив к царапинам, приятен на ощупь и не скользит в руке. Также высокая матовость такого покрытия создана, чтобы корпус был более долговечен, не изнашивался и был тактильно приятен на ощупь. Легко очищается от загрязнений и косметики влажными салфетками или тканью.



Зеркальное титановое покрытие пластины-гофре очищается от загрязнений только в разогретом до минимальной температуры состоянии. Пластины должны быть теплой на ощупь, но не горячей. Обязательно отключите электроприбор от сети, прежде чем приступить к чистке. Смочите маленькое махровое полотенце в теплой воде. Не используйте слишком горячую или холодную воду, она должна быть теплой. Прижав полотенце пальцем, осторожно протрите пластины, удаляя слои загрязнений. Не используйте жестких предметов для чистки зеркального титанового покрытия, они могут оставить царапины. Протирайте пластину до тех пор, пока не уберете все загрязнения. Убедитесь, что вы почистили всю поверхность. Для труднодоступных мест вместо махрового полотенца можно использовать ватные диски или ватную палочку. Для чистки заменяйте уже загрязненные участки полотенца чистыми. Перед использованием хорошо просушите электроприбор. Не стоит использовать его, когда пластина мокрая. Если вам нужно, чтобы он высох быстрее, протрите их небольшим махровым полотенцем. Чтобы ваш инструмент работал лучше, проводите его чистку регулярно. Рекомендуем после каждой укладки протирать пластину тряпочкой или бумажной салфеткой, смоченной теплой водой, чтобы удалить остатки стайлинговых средств для волос. Чистите прибор каждый раз, это предотвратит скопление грязи.

Утюжок Титан Гофре Про для объема оснащен кнопкой фиксации рабочих полотен для большего удобства их хранения и транспортировки.

Указания по безопасности: Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и соблюдайте ее указания!

Опасность поражения током и возгорания! Детям в возрасте до 8 лет нельзя пользоваться прибором. Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Детям нельзя играть с прибором. Техническое обслуживание или чистку прибора не разрешается проводить детям без присмотра взрослых.

Пользоваться прибором разрешено только при отсутствии повреждений прибора и электрического кабеля.

После каждого использования прибора или в случае его неисправности вынимайте вилку из розетки.

Электрический кабель не должен соприкасаться с горячими предметами; протягиваться через острые кромки; использоваться в качестве ручки для ношения прибора.

Перед чисткой выньте вилку сетевого провода из розетки. Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.

Не пользуйтесь устройствами паровой чистки. Нагревательные пластины сильно нагреваются. Держать прибор можно только за рукоятку. Класть прибор можно только на поверхности, устойчивые к высоким температурам. Избегайте любого контакта с кожей. Не пользуйтесь прибором рядом с водой, налитой в ванну, раковину или иные емкости.

Опасность для жизни! Опасность сохраняется, даже если прибор выключен, поэтому после пользования прибором и в случае перерывов при пользовании им необходимо вынимать вилку из розетки.

Никогда не допускайте контакта прибора с кожей (головы или ушей). **Существует риск ожогов!**

Хранение: прежде чем ставить прибор на место, подождите, пока он остынет или используйте термочехол.

Условия гарантии:

Гарантийный срок составляет 1 год с момента продажи.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- нарушений правил эксплуатации;
- механических повреждений;
- проведения ремонта лицами, не уполномоченными на это;
- повреждений, вызванных стихийными бедствиями;
- неправильного подключения в электросеть.

Гарантия действует только при наличии подписи покупателя и печати и продавца.

В случае необходимости ремонта или замены в течение гарантийного срока, предъявите гарантийный лист.